

Pos.	Ersatzteil	Artikelnummer
01	Brennerspiralgehäuse	88.70365-0025
02	Lufteinlaufdüse BNR	88.70375-0081
03	Luftkasten 100, geschlossen	88.70390-0080
04	Adapterrohr BNR 100	88.70145-0040
04*	Adapterrohr BNR 110	88.70145-0140
05	Flammrohr BNR 100	88.70145-0050
05*	Flammrohr BNR 110	88.70145-0150
06	Brennerflansch Ø 80 mm	88.70395-0115
06*	Brennerflansch Ø 90 mm	88.70395-0120
07	Flanschdichtung Ø 80 mm	88.70400-0010
07*	Flanschdichtung Ø 90 mm	88.70400-0020
08	Luftklappe	88.70380-0010
09	Brennergehäusedeckel	88.70370-0220
10	Zündtransformator	88.70055-0020
11	Zündkabel mit Stecker BNR 100	88.70060-0210
11*	Zündkabel mit Stecker BNR 110	88.70060-0240
12	Feuerungsautomat LMO 14.111 C2	88.70010-2190
12*	Schiebepatte AGK 66	88.70015-0165
12*	Sockel AGK 11	88.70015-0050
13	Steckerbuchse 7-polig	88.70085-0090
13*	Stecker 7-polig	88.70085-0100
14	Luftklappenstellschraube M5x55	88.70485-0145
15	Rändelmutter	88.70485-0890
16	Haubenbolzen	88.70400-0020
17	Blaufflammfühler QRC 1 1A1 103 C27	88.70020-0175
18	Gebälsemotor	88.70030-0035
18	Kupplung-Set	88.70035-0130
19	Motorkabel	88.70040-0013
20	Pumpe Danfoss BFP 21	88.70100-0040
21	Steckerkabel f. Magnetventil	88.70110-0285
22	Magnetventilspule f. Danfoss-BFP 21	88.70115-0030
22	Magnetventilkern f. Danfoss-BFP 21	88.70115-0150
22*	Filter für Danfoss-BFP-Pumpe	88.70105-0120
23	Öldruckleitung	88.70155-0260
24	Düsenstock-Ölvorwärmer 255 mm	88.70125-0056
25	Kabel für Vorwärmer	88.70120-0070
26	Mischkopf BNR 100 komplett	88.70145-0540
26*	Mischkopf BNR 110 komplett	88.70145-0550
27	Doppelzündelektrode BNR 100	88.70065-0042
27*	Doppelzündelektrode BNR 110	88.70065-0044
29	Gebälserad Ø 133	88.70330-0032
30	Brennerhaube	88.70345-0120
31	Ölschläuche 2x3/8" ROT	88.70165-0042
31	Ölschläuche 2x3/8" GRÜN	88.70165-0043